# Fiche Technique

iCARE Thermomètre Four Connecté

Référence 91100-003-ca

## Caractéristiques

- -50+300°C / -58+372°F (mesure ponctuelle)
- 0+250°C / 32+482°F (contrôle continu)
- Résolution : 1°C
- Précision: ±1°C/±2°F
- Alertes sur smartphone
- Bluetooth 4.0 pour Android et Iphone
- Portée: ±250m en champ ouvert
- Alarme sonore
- 5 niveaux de cuisson et 6 types de viandes
- Pré-enregistrés ou à personnaliser
- Timer / Historique / Ecran LED
- Sonde inox: 97 mm Ø 4 mm
- Poignée en silicone
- câble : 150m
- Fourni avec 2 sondes colorées inox
- Avec crochet
- 2 piles AA
- En boîte, avec mode d'emploi



Ne pas forcer la sonde. Ne pas utiliser à l'intérieur d'un micro-ondes. Nettoyez la sonde après chaque utilisation pour éviter toute contamination. Ne pas laver au lave vaisselle. Si l'affichage devient faible, remplacez les piles.

# Alla France

Z.I. du Bompas - 13, rue du Bompas - Chemillé - 49120 Chemillé-en-Anjou - FRANCE Tél. + 33 (0)2 41 30 55 08 - Fax +33 (0)2 41 30 34 67

# Mode d'emploi

#### **BRANCHEMENTS DES SONDES**

L'appareil capte les sondes au moment du branchement et les témoins se mettent à clignoter les uns après les autres.

Piquez en suite les sondes dans les aliments en vous assurant que la pointe de la sonde soit au coeur de l'aliment pour obtenir la température la plus précise possible.

### **MISE EN FONCTION**

Recherchez l'application «EasyBBQ» all dans l'Appstore ou Google Play. Téléchargez-la et installez-la, c'est gratuit.

Assurez-vous que votre Smartphone répond aux caractéristiques requises:

- Iphone modèle 4S ou plus récent.
- Ipod Touch 5°, Ipad 3° génération ou plus récent.
- Ipad mini (tous)
- Android version 4.3 ou supérieure, avec module BT4.0.

## JUMELAGE AVEC VOTRE SMARTPHONE

- 1- Allumez votre téléphone et activer le Bluetooth
- 2- Lancez l'application et suivez les instructions pour le jumelage.

Appuyez sur le bouton de jumelage (à l'avant de l'appareil).

3- Succès de la connexion.

## PROFITEZ DE VOTRE FOUR OU DE VOTRE BBQ

Choisissez une sonde différente à insérer dans le coeur de chaque type de nourriture: l'application et le thermomètre affichent la température courante, ainsi que la température souhaitée.

Lorsque le coeur de la nourriture est à la température souhaitée,

l'application envoie un avertissement et l'alarme sonore se déclenche.



