

Ficha técnica

Timer / Cronómetro Digital
Referencia 91500-016/F

Specifications

- Avisador 23H-59M-59S
- Cronómetro 23H-59M-59S
- Muy grande pantalla
- Alarma sonora 80 dB
- De mesa
- 1 pila AAA
- En blister French Cooking



Modo de empleo

TIMER ⏳

Pulse [HORA] [MIN] [SEC] para ajustar el tiempo deseado, luego pulse [ST/SP] para iniciar la cuenta atrás. El tiempo transcurrido, la pantalla llegará a 0:00:00 y la alarma sonará durante 1 minuto. Pulse cualquier botón para detener la alarma. Pulse [ST/SP] durante 3 segundos para volver a cero.

CRONÓMETRO ⌚

Pulse [ST/SP] para iniciar la cuenta. Pulse [ST/SP] para suspender o parar el cronómetro. Pulse [ST/SP] durante 3 segundos para volver a cero.



*No usar dentro de un horno o dentro de un horno microondas.
No lavar en lavavajillas. Si la pantalla se vuelve oscura, cambiar la pila.*

Alla France

Z.I. du Bompas - 13, rue du Bompas - Chemillé - 49120 Chemillé-en-Anjou - FRANCE
Tél. + 33 (0)2 41 30 55 08 - Fax +33 (0)2 41 30 34 67

www.allafrance.com


Alla France