

Fiche Technique

Timer / Chrono Digital
Référence 91500-016/F

Caractéristiques

- Timer 23H-59M-59S
- Chronomètre 23H-59M-59S
- Très grand affichage
- Alarme sonore 80 dB
- À poser
- 1 pile AAA
- En blister French Cooking



Mode d'emploi

TIMER ⌚

Appuyer sur [HOUR] [MIN] [SEC] pour définir le temps souhaité, puis sur [ST/SP] pour lancer le compte à rebours. Le temps écoulé, l'écran affichera 00:00:00 et l'alarme sonnera pendant 1 minute. Appuyer sur n'importe quel bouton pour arrêter l'alarme. Appuyer sur [ST/SP] pendant 3 secondes pour revenir à zéro.

CHRONOMÈTRE ⌚

Appuyer sur [ST/SP] pour lancer le chronomètre. Appuyer sur [ST/SP] pour mettre en pause ou arrêter le chronomètre. Appuyer sur [ST/SP] pendant 3 secondes pour revenir à zéro.



**Ne pas utiliser dans un four ou dans un four micro-ondes. Ne pas laver au lave-vaisselle.
Si l'affichage devient faible, remplacez les piles.**

Alla France

Z.I. du Bompas - 13, rue du Bompas - Chemillé - 49120 Chemillé-en-Anjou - FRANCE
Tél. + 33 (0)2 41 30 55 08 - Fax +33 (0)2 41 30 34 67

www.allafrance.com


Alla France