

# Scheda Tecnica

Timer / Cronometro Digitale  
Codice 91500-016/F

## Caratteristiche

- Timer 23 Ore-59 Min-59 Sec
- Cronometro 23 Ore-59 Min-59 Sec
- Display gigante
- Suoneria 80 dB
- Piedino d'appoggio
- 1 pila AAA
- In blister French Cooking



## Utilizzo

### TIMER ⏰

Premere [HOUR] [MIN] [SEC] per impostare il tempo desiderato poi premere [ST/SP] per avviare il conto alla rovescia. Quando è trascorso il tempo, il display mostrerà 00:00:00 e l'allarme suonerà per 1 minuto. Premere un tasto qualsiasi per spegnere l'allarme. Premere [ST/SP] per 3 secondi per azzerare.

### CRONOMETRO ⌚

Premere [ST/SP] per avviare il cronometro. Premere [ST/SP] per mettere in pausa o fermare il cronometro. Premere [ST/SP] per 3 secondi per azzerare.



*Non usare in un forno o in un microonde. Non lavare in lavastoviglie.  
Se la visualizzazione s'indebolisce sostituire la pila.*

Alla France

Z.I. du Bompas - 13, rue du Bompas - Chemillé - 49120 Chemillé-en-Anjou - FRANCE  
Tél. + 33 (0)2 41 30 55 08 - Fax +33 (0)2 41 30 34 67

[www.allafrance.com](http://www.allafrance.com)

  
Alla France