Ficha técnica

Data Logger Temperatura
Referencia 91700-004-ca

Especificaciones

- Rango : -35+80°C / -31+176°F
- Sensor interno - Impermeable IP66
- Resolución : 0.1°C / 0.2°F
- Precisión : ±0.5°C / ±0.9°F
- Capacidad de grabación : 32000 puntos
- Intervalos de Registro : desde 10s a 12 Hr
- Interfaz USB - Alarma visual
- Informes en formato txt, xsl, csv, bmp, jpg
- Incluye un CD-rom con Software DGraph y controlador
- Compatible con Windows XP, Windows Vista, Windows 7 / 8
- 1 pila AA 3.6V no incluido
- Duración de la pila : ± 3 años
- En caja

Guia de indicación de los LED

El LED no parpadea
El data logger es inactivo = no hay pila o está gastada

El LED verde parpadea todos los 10s
El data logger se está conectando

Los 2 LED verdes parpadean todos los 10s
Se debe pulsar el botón para iniciarlo, o el registro empezará a la fecha y hora programadas.
Los 2 LED verdes parpadean todos los 60s
El registro de los datos se acaba. Conecte el data logger para parar el registro y leer los resultados.

El LED rojo parpadea todos los 10s
El data logger se está conectando. La alarma está programada (Temp. baja, alta, o las 2) NOTA : eso es posible sólo cuando se activa "Hold".

Los 2 LED rojos parpadean todos los 60s
El registro de los datos se acaba. Conecte el data logger para parar el registro y leer los resultados. La alarma está programada (Temp. baja, alta, o las 2)
NOTA : sólo si la alarma HOLD está desactivada.

El LED amarillo parpadea todos los 60s
La batería es baja sin embargo se sigue el registro.
Piense en cambiar la pila.
El LED amarillo parpadea todos los 1s
La conexión USB es correcta.

Los LED verde y amarillo parpadean alternativamente.
El data logger detecta la pila y el estado de carga es correcto.

Los LED amarillo y rojo parpadean alternativamente.
El data logger detecta la pila y el estado de carga es bajo.

(*) (1). Se puede verificar el estado de carga de la pila en el programa.

(2). El inicio y la parada del registro pueden programarse a partir del programa.

(3). A través del programa, se puede desactivar las alarmas de los LED rojo y verde para ahorrar batería.

(4). Si se activa la alarma, el LED rojo parpadea cuando se sobrepasa la temperatura de la alarma registrada.

El LED sigue parpadeando aunque la temperatura leída se encuentre de nuevo en los límites programados.

Si la pantalla se vuelve oscura, instalar 1 pila nueva.

Alla France
Z.I. du Bompas - 13, rue du Bompas - Chemillé - 49120 Chemillé-en-Anjou - FRANCE
Tél. + 33 (0)2 41 30 55 08 - Fax +33 (0)2 41 30 34 67
www.allafrance.com