

# Ficha técnica

Mini Timer Barista  
Referencia 91500-020/F

## Especificaciones

- Avisador 99M-59S
- Cronómetro 99M-59S
- 70 x 53 mm
- Dígitos gigantes
- Luz en la pantalla
- Alarma 80dB
- Con imán
- Funciona con 1 pila LR54
- En blister French Cooking



## Modo de empleo

### COMO USAR EL TIMER

Pulse [MIN] y [SEC] para ajustar el tiempo de contado regresiva.

Pulse [START] para empezar el contado. El timer sonará cuando llegará a "00.00". Pulse [STOP] para detener el timer.

### COMO USAR EL CRONÓMETRO

Pulse [START] para activar el contado. Pulse de nuevo para detenerlo.

Pulse [RESET] para devolver a "00.00".



*No utilizar dentro de un horno o un microondas. No lavar en lavavajillas.  
Si la pantalla se vuelve oscura, instale una pila nueva.*

Alla France

Z.I. du Bompas - 13, rue du Bompas - Chemillé - 49120 Chemillé-en-Anjou - FRANCE  
Tél. + 33 (0)2 41 30 55 08 - Fax +33 (0)2 41 30 34 67

[www.allafrance.com](http://www.allafrance.com)

  
France