

Scheda Tecnica

Mini Timer Barista
Codice 91500-020/F

Caratteristiche

- Timer 99 Min-59 Sec
- Cronometro 99 Min-59 Sec
- 70 x 53 mm
- Cifre Giganti
- Retroilluminazione
- Suoneria 80dB
- Calamita
- Funciona con 1 pila LR54
- In blister French Cooking



Utilizzo

FUNZIONAMENTO DEL TIMER

Premere [MIN] e [SEC] per programmare il timer. Premere [START] per iniziare il conto alla rovescia. Il timer suonerà quando arriverà a "00.00". Premere [STOP] per spegnere l'allarme.

FUNZIONAMENTO DEL CRONOMETRO

Con il display a "00.00", premere [START] per attivare il cronometro. Premere [STOP] per disattivarlo e [RESET] per azzerare il display.



*Non usare in un forno o in un microonde. Non lavare in lavastoviglie.
Se la visualizzazione s'indebolisce sostituire la pila.*

Alla France

Z.I. du Bompas - 13, rue du Bompas - Chemillé - 49120 Chemillé-en-Anjou - FRANCE
Tél. + 33 (0)2 41 30 55 08 - Fax +33 (0)2 41 30 34 67

www.allafrance.com


France