Fiche Technique

Thermomètre Digital HACCP Étanche avec Numéro Individuel & Certificat de Précision

Référence 91000-036/CC-ca

Caractéristiques

• -40+300°C / -40+572°F

• Résolution : 0.1°

Précision Garantie : ±0.5°C (-20+100°C)
±1°C (-20-10°C et +100+150°C) sinon ±2°C
±1°F (-4+212°F) ±2°F(-4+14 et +212+302°F) sinon ±4°F

Fonction Etalonnage

Temps de réponse: 4 /15 sec. (25+100°C)

Retroéclairage - Auto-Off (après 1H)

Sonde inox perçante : 150 mm - Ø4mm

Câble 136 cm

• Étanche IP 68 : Boîtier, manche et câble

Compatible avec induction

Boîtier et manche : ABS

2 piles bouton Cr2032

Certificat de précision garantie

En boîte HACCP



Ne pas forcer la sonde. Ne pas mettre à l'intérieur d'un four. Ne pas utiliser dans un four à micro-ondes. Si l'affichage devient faible remplacez les piles.

Mode d'emploi

MISE EN FONCTION

Pour allumer l'appareil appuyez sur (1).

Pour le mettre hors-tension maintenez () pendant 3 secondes. Pour sélectionner l'unité de température appuyez sur °C/°F. Max/Min sert à conserver en mémoire les valeurs de température minimale et maximale enregistrées. CAL: Étalonnage.

Pour régler la température de l'alarme, appuyez sur "+""-".

Si vous souhaitez le rétro-éclairage, appuyez sur ≥ ∪ .

FONCTION ALARME

2 alarmes pré-réglées: haute 150°C et basse -10°C.

L'alarme sonore se met en fonction lorsque la température courante atteint ou dépasse la valeur de l'alarme souhaitée. Appuyez sur () pour éteindre le bip sonore. Pour désactiver l'alarme appuyez sur le bouton "-" jusqu'à désactiver l'affichage de l'alarme.

ÉTALONNAGE

Remplir un récipient avec de la glace pilée. Ajouter de l'eau froide jusqu'à 1/3 en dessous de la glace. Laisser reposer le mélange pendant deux minutes pour que la température de l'eau soit stable. L'eau sous la glace ne doit pas être à 0°C (32 °F). Insérer la pointe de la sonde au centre du récipient en remuant pendant 5 secondes. Appuyer et maintenir le bouton "CAL" pendant 2 secondes jusqu'à ce que "CAL" apparaisse sur l'écran, puis relâcher. L'étalonnage est terminé quand on revient automatiquement à l'écran principal.

REMPLACEMENT DES PILES

A l'aide d'une pièce, ouvrez le couvercle de la pile dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que le trait sur le dessus soit aligné avec le symbole . Remplacez les piles. Replacez le couvercle jusqu'à ce que le trait soit aligné avec le symbole .



Z.I. du Bompas - 13, rue du Bompas - Chemillé - 49120 Chemillé-en-Anjou - FRANCE Tél. + 33 (0)2 41 30 55 08 - Fax +33 (0)2 41 30 34 67

