

Scheda Tecnica

Termometro digitale HACCP impermeabile
Con numero individuale e certificato di precisione
Codice 91000-036/CC-ca

Caratteristiche

- -40+300°C / -40+572°F
- Risoluzione : 0.1°
- Precisione garantita : **±0.5°C (-20+100°C)**
±1°C (-20-10°C e +100+150°C) altrimenti ±2°C
±1°F (-4+212°F) ±2°F(-4+14 e +212+302°F) altrimenti ±4°F
- Funzione di calibrazione
- Tempo di risposta : 4 / 15 sec. (25+100°C)
- Retro illuminazione del display - Auto-Off (dopo 1 ora)
- Sonda Inox a penetrazione : 150 mm - Ø4mm
- Cavo 136 cm
- Impermeabile IP 68 : cassa del termometro, cavo e maniglia
- Induzione compatibile
- Cassa del termometro : ABS
- 2 pile a bottone Cr2032
- Certificato di precisione garantita
- In scatola



*Non forzare la sonda.
Non usare in un forno. Non usare in un micro onde.
Se la visualizzazione si indebolisce sostituire le pile.*

Utilizzo

FUNZIONAMENTO

Per accendere il termometro premere .

Per spegnerlo, mantenere la pressione per 3 secondi sul pulsante .

Per selezionare l'unità di misura desiderata premere su °C/°F.

Max/Min visualizza i valori di temperatura minima e massima memorizzati.

CAL : Taratura. Per impostare la temperatura dell'allarme, premere su "+""-".

Per attivare la luce del display, premere su .

FUNZIONE DI ALLARME

2 temperature di allarme preimpostate: alta a 150°C e bassa a -10°C.

L'allarme acustico suona quando la temperatura corrente raggiunge o supera il valore di allarme desiderato. Premere su  per arrestare il suono. Per disattivare l'allarme premere il pulsante "-" fino a nascondere la temperatura d'allarme sullo schermo.

TARATURA

Riempire un contenitore con ghiaccio tritato. Aggiungere lentamente l'acqua fredda fino ad 1/3 sotto il ghiaccio. Lasciar riposare uno o due minuti in modo che la temperatura dell'acqua si stabilizzi. L'acqua sotto il ghiaccio non dovrebbe misurare 0 °C (32 ° F). Quando la miscela si è stabilizzata, inserire la punta della sonda al centro del contenitore e mescolare per almeno 5 secondi. Mantenere premuto il pulsante "CAL" per 2 secondi fino a quando "CAL" appare sul display, quindi rilasciare. La taratura è completa quando il display ritorna automaticamente alla schermata principale.

SOSTITUZIONE DELLA PILA

Inserire una moneta nella fessura del coperchio del compartimento pila. Giralo in senso antiorario per aprire fino a far coincidere il segno superiore con il simbolo . Sostituire la pila. Assicurarsi che la guarnizione resti ben all'interno. Rimettere il coperchio sopra la pila e ruotarlo in senso orario fino a far coincidere il segno con il simbolo .

Alla France

Z.I. du Bompas - 13, rue du Bompas - Chemillé - 49120 Chemillé-en-Anjou - FRANCE
Tél. + 33 (0)2 41 30 55 08 - Fax +33 (0)2 41 30 34 67

www.allafrance.com


France