

# Ficha técnica

Termo-higrómetro Digital  
Con El Reloj  
Referencia 91000-005/B

## Especificaciones

- -20+50°C / -4+122°F / 10-99% RH
- Resolución : 0.1° / 1% RH
- Precisión :  
±1°C / ±2°F / ±5% RH entre 30 y 70%

### Funcione reloj :


- 12/24H

### Funciones termómetro :

- MÁX/MÍN - Alarma

### Funciones higrómetro :

- MÁX/MÍN - INT
- De mesa
- 130 x 102 x 25 mm
- 2 pilas LR03 AAA
- En blister BIOTEMP, con modo de empleo





## Modo de empleo

### CONFIGURACIÓN DE LA HORA Y DE LA FECHA (detrás del dispositivo)

Mantenga pulsado [MODE] durante 2 segundos : los minutos parpadean. Pulse [ADJ] para ajustar los minutos. Pulse [mode] y ajuste las horas con el botón [ADJ]. Pulse [mode] y use [ADJ] para elegir entre 12 o 24H. Pulse de nuevo [MODE] para elegir la fecha y luego [ADJ].

### CONFIGURACIÓN DE LA ALARMA (detrás del dispositivo)

Pulse [MODE] y mantenga pulsado [MODE]: los minutos parpadean y el símbolo  aparece. Utilice [ADJ] para ajustar. Haga lo mismo para configurar la hora. Pulse de nuevo [MODE] para confirmar. Para cancelar la alarma, pulse [MODE] y 3 veces [ADJ], el símbolo desaparece. Si el símbolo  está activado, el instrumento sonará a cada cambio de hora.

### FUNCION MÁXIMA / MÍNIMA (detrás del dispositivo)

Pulse [MAX/MIN] para ver las temperaturas máxima y mínima registradas. Mantenga pulsado [MAX/MIN] durante 2 segundos para borrar la memoria.

### NOTAS

- Pulse °C/°F para cambiar de unidad de temperatura.
- "HH.H" o "LL.L" aparecen cuando las medidas están fuera de las zonas de temperatura y humedad del instrumento.



No usar dentro de un horno o dentro de un microondas. No lavar en lavavajillas. Si la pantalla se vuelve oscura cambiar las pilas.

Alla France

Z.I. du Bompas - 13, rue du Bompas - Chemillé - 49120 Chemillé-en-Anjou - FRANCE  
Tél. + 33 (0)2 41 30 55 08 - Fax +33 (0)2 41 30 34 67

[www.allafrance.com](http://www.allafrance.com)

  
Alla  
France