

Fiche Technique

Thermo-Hygromètre Digital
Avec Horloge
Référence 91000-005/B

Caractéristiques

- -20+50°C / -4+122°F / 10-99% RH
- Résolution : 0.1° / 1% RH
- Précision :
±1°C / ±2°F / ±5% RH entre 30 et 70%

Fonctions horloge :

- 12/24H

Fonction thermomètre :

- MAX/MIN - Alarme

Fonction hygromètre :

- MAX/MIN - INT
- À poser
- 130 x 102 x 25 mm
- 2 piles LR03 AAA
- En blister BIOTEMP, avec mode d'emploi



Mode d'emploi

RÉGLAGE DE L'HEURE ET DE LA DATE (derrière l'appareil)

Maintenez le bouton [mode] enfoncé pendant 2 secondes : les minutes clignotent. Appuyez sur [ADJ] pour ajuster les minutes.

Appuyez sur [mode] et ajustez les heures à l'aide du bouton [ADJ]. Appuyez sur [mode] et utilisez [ADJ] pour choisir entre 12 ou 24H. Appuyez une dernière fois sur [mode] et ajustez la date avec [ADJ].

RÉGLAGE DE L'ALARME (derrière l'appareil)

Appuyez sur [mode] puis maintenez [mode] enfoncé : les minutes clignotent et le symbole  s'affiche. Utilisez le bouton [ADJ] pour le réglage. Procédez de la même manière pour régler l'heure. Appuyez de nouveau sur [mode] pour valider. Pour supprimer l'alarme, appuyez sur [mode] puis 3 fois sur [ADJ], le symbole disparaît. Si le symbole  est activé, l'instrument bipera à chaque changement d'heure.

FONCTION MAXIMA/MINIMA (derrière l'appareil)

Appuyez sur [MAX/MIN] pour afficher les températures maximale et minimale enregistrées. Maintenez [MAX/MIN] enfoncé pendant 2 secondes pour effacer les enregistrements.

NOTES

-Appuyez sur °C/°F pour changer l'unité de température.
-«HH.H» ou «LL.L» s'affichent si les mesures se situent en dehors des zones de température et humidités de l'instrument.



Ne pas utiliser dans un four ou dans un micro-ondes. Ne pas laver au lave-vaisselle. Si l'affichage devient faible, remplacez les piles.

Alla France

Z.I. du Bompas - 13, rue du Bompas - Chemillé - 49120 Chemillé-en-Anjou - FRANCE
Tél. + 33 (0)2 41 30 55 08 - Fax +33 (0)2 41 30 34 67

www.allafrance.com


Alla
France