

Fiche Technique

Timer digital à cycle répétitif

Référence 91500-021-ca

Caractéristiques

2 programmations possibles T1/T2

- 99 heures, 59 minutes et 59 secondes
- Compte à rebours et Chronomètre
- Grand écran à liquides cristaux
- Fonction veille et mémoire
- Volume réglable
- Alarme clignotante
- Dos magnétique, support rétractable et crochet de suspension
- 2 piles LR03 AAA
- En boîte avec mode d'emploi



Fonctionnalités

1. Minuteur : simple ou double
2. Chronomètre : simple ou double
3. Mode répétitif : simple
4. Pause
5. Mode incitatif : son fort, son faible, mode muet et signal lumineux.

Mode incitatif

1. Durée des signaux : le minuteur standard sonnera pendant 1 minute. Appuyez sur le bouton ST/SP pour arrêter la sonnerie et restaurer les paramètres. En mode répétitif, la durée des signaux différera selon le temps programmé : le rappel durera 1 seconde pour les cycles de 1 à 9 secondes, 2 secondes pour les cycles de 10 à 29 secondes, 3 secondes pour les cycles de 30 à 59 secondes, 10 secondes pour les cycles de plus d'1 minute.
2. Caractéristiques : signal lumineux + son fort, signal lumineux + son faible ou signal lumineux seul.

Pause

Maintenez appuyé le bouton T1/T2 puis appuyez sur ST/SP pour mettre en pause. Désactivez la pause en appuyant sur n'importe quel bouton.

Fonctions des boutons

1. bouton T1/T2 : appuyez une fois pour sélectionner le minuteur/chronomètre T1 ou le minuteur/chronomètre T2, et maintenez le bouton pour activer ou désactiver le mode répétitif.
2. boutons H, M, S : appuyez une fois pour régler les heures H, minutes M et secondes S, ou maintenez le bouton pour accélérer le déroulement des chiffres. Appuyez simultanément sur H et M pour réinitialiser.
3. bouton ST/SP : pour démarrer le minuteur/ chronomètre et le mettre en pause.



*Ne pas utiliser dans un four ou dans un four micro-ondes. Ne pas laver au lave-vaisselle.
Si l'affichage devient faible, remplacez les piles.*

Alla France

Z.I. du Bompas - 13, rue du Bompas - Chemillé - 49120 Chemillé-en-Anjou - FRANCE
Tél. + 33 (0)2 41 30 55 08 - Fax +33 (0)2 41 30 34 67

www.allafrance.com


Alla
France