

Scheda Tecnica

Timer digitale a ripetizione

Codice 91500-021-ca

Caratteristiche

2 impostazioni possibili T1/T2

- 99 ore, 59 minuti, 59 secondi
- Funzione Timer e Cronometro
- Grande Schermo a cristalli liquidi
- Funzione attesa e memoria
- Aggiustamento del Volume
- Allarme lampeggiante
- Magnetico, con piedino e gancio
- 2 pile LR03 AAA
- In scatola con istruzioni



Caratteristiche

1. Timer singolo o doppio
2. Cronometro singolo o doppio
3. Ripetizione semplice
4. Pausa
5. Impostazione allarme forte, debole, muto e luminoso.

Modalità

1. Durata dei segnali : il timer standard suonerà per 1 minuto. Premere il pulsante ST/SP per spegnere la suoneria e ripristinare le impostazioni. In modalità ripetitiva, la durata dei segnali sarà diversa a seconda del tempo programmato: il richiamo durerà 1 secondo per i cicli da 1 a 9 secondi, 2 secondi per i cicli da 10 a 29 secondi, 3 secondi per i cicli da 30 a 59 secondi, 10 secondi per i cicli di più di 1 minuto.
2. Caratteristiche: segnale luminoso + suono forte, segnale luminoso + suono debole o solo segnale luminoso.

Pausa

Mantenere la pressione sul pulsante T1/T2 e premere ST/SP per mettere in pausa. Per disattivare premere qualsiasi pulsante.

Funzioni dei pulsanti

1. Pulsante T1/T2: premere una volta per selezionare il timer/cronometro T1 oppure il timer/cronometro T2 e mantenere la pressione per attivare o disattivare la ripetizione
2. Pulsanti H, M, S: premere una volta per impostare le ore H, i minuti M e i secondi S, oppure mantenere la pressione per accelerare la sequenza dei numeri. Premere contemporaneamente H e M per azzerare.
3. Pulsante ST/SP: per avviare il timer/ cronometro e metterlo in pausa.



*Non usare in un forno o in un microonde. Non lavare in lavastoviglie.
Se la visualizzazione s'indebolisce sostituire la pila.*

Alla France

Z.I. du Bompas - 13, rue du Bompas - Chemillé - 49120 Chemillé-en-Anjou - FRANCE
Tél. + 33 (0)2 41 30 55 08 - Fax +33 (0)2 41 30 34 67

www.allafrance.com

France