

Fiche Technique

Mini Balance Digitale De Précision

Référence 97000-001-ca

Caractéristiques

- Capacité maximale : 1 000 g
- g/ oz / gn / ct / tl / ozt / dwt
- Précision: 0.1g
- Fonctions : Tare - Rétro éclairage
- Arrêt automatique au bout de 60s
- Dimensions : 127 x 76 x 20 mm
- Poids : 132g
- Fonctionne avec 2 piles 1.5V type AAA
- Livré en boîte, avec mode d'emploi



french cooking by 



Gardez la balance à l'abri de la chaleur et du froid, et placez-la dans la pièce où vous souhaitez l'utiliser, au moins une heure à l'avance pour qu'elle s'acclimate à la température ambiante. Conservez votre balance dans un endroit propre. N'utilisez la balance que sur une surface stable et sans vibration, et attendez quelques secondes avant d'effectuer la pesée.

Mode d'emploi

UTILISATION

- Placez la balance sur une surface plane et appuyez sur [ON/OFF] pour l'allumer.
- Attendez que l'écran affiche « 0.0 ».
- Posez les objets sur le plateau.
- Utilisez [MODE] pour changer d'unité de mesure.

POUR TARER

- Allumez la balance.
- Placez votre contenant sur le plateau de la balance.
- Appuyez sur [TARE] et attendez que l'écran affiche « 0.0 » ou « 0.00 ».
- Ajoutez le contenu à peser.

ÉTALONNAGE

- Appuyez sur [ON/OFF].
- Attendez que l'écran affiche « 0.0 » ou « 0.00 » puis appuyez sur [CAL]. « CAL » s'affiche.
- Appuyez de nouveau sur [CAL]. « CAL » clignote, puis le poids de référence requis s'affiche.
- Placez le poids requis sur la balance. L'écran affiche brièvement le mot « PASS ».
- Retirez le poids et appuyez sur [ON/OFF]: l'étalonnage est terminé.

Alla France

Z.I. du Bompas - 13, rue du Bompas - Chemillé - 49120 Chemillé-en-Anjou - FRANCE

Tél. + 33 (0)2 41 30 55 08 - Fax +33 (0)2 41 30 34 67

www.allafrance.com


France