

# Product Data Sheet

## HACCP Digital Fridge/Freezer Thermometer with Alarm

Reference 91000-069/CC-ca



## Specifications

- -50+70°C / -58+158°F
- Display: 0.1°
- **Guaranteed Accuracy EN13485** : ±0.5°C (-4+6°C)  
±1°F (+25+42°F) otherwise ±1°C/±2°F
- Programmable alarm
- MAX/MIN
- IN/OUT
- Magnet
- Cable 100 cm
- With guaranteed accuracy certificate
- 1 AAA battery
- In box



## Instructions

### TO START

Firmly attach the probe holder with adhesive tape onto the desired position inside the fridge/freezer. Insert the probe into its holder. Place the thermometer in the desired space outside the fridge/freezer by using the magnets at the back of the thermometer. Press [°C/°F] to select temperature unit.

### IN/OUTTEMPERATURE

Press [ROOM/FRIDGE] to display room or fridge/ freezer temperature.

### MAXIMUM-MINIMUM FUNCTION

Press [MAX/MIN] to display maximum measured value, press the button once more to display minimum measured value, press the button again to return to normal display. Press and hold [MAX/MIN] for about 2 seconds to reset memory to current reading.

### ALARM FUNCTION

Press and hold  $\Delta$  for about 2 seconds, **HI** and **FRIDGE** will flash. Press  $\uparrow$  to set the alarm high limit. Press  $\Delta$  again, **LO** and **FRIDGE** will flash. Press  $\uparrow$  to set the alarm low limit. Press  $\Delta$  once more to end setting.

If the fridge sensor reading is out of the set limit the alarm will sound. Press  $\Delta$  to switch the alarm off or on.



*Ne pas placer le boîtier du thermomètre à l'intérieur du réfrigérateur ou du congélateur.  
Ne pas utiliser dans un four ou dans un micro-ondes. Ne pas laver au lave vaisselle.  
Si l'affichage devient faible, remplacez la pile.*

Alla France

Z.I. du Bompas - 13, rue du Bompas - Chemillé - 49120 Chemillé-en-Anjou - FRANCE  
Tél. + 33 (0)2 41 30 55 08 - Fax +33 (0)2 41 30 34 67

[www.allafrance.com](http://www.allafrance.com)

  
France